




## Anleitung zum Batteriewechsel

wie nimmt man den Deckel vom Sender FDS 100 / FDS 200 ab um die Batterie zu wechseln

man drückt links und rechts ( auf Höhe der LED ) leicht den Deckel zusammen und zieht ihn nach oben ab



Batteriewechsel: man legt den Sender vor sich hin dass die Antenne ( Schwarzes Kabel ) rechts unten sich befindet. ( siehe Bild) mit dem mitgelieferten Schraubenzieher fährt man senkrecht in den Hohlraum zwischen Batterie und Batteriehalter und hebt die Batterie vorsichtig nach oben. Die neue Batterie drückt man von oben einfach rein.



Für Fragen sind wir gerne Ihre Ansprechpartner  
Mit freundlichen Grüßen aus Stephanskirchen  
Elektrotechnik Schabus Team

